



SUNSHOWER

CHECKLIST INSTALLATIE SUNSHOWER PURE WHITE

Hartelijk dank voor uw interesse in de Sunshower Pure White. Om eenvoudig te beoordelen of de Sunshower Pure White bij u thuis gemonteerd kan worden hebben we de belangrijkste installatieaspecten voor u op een rij gezet. Lees dit graag aandachtig door zodat de installatie voorspoedig verloopt. De complete installatiehandleiding van de Sunshower Pure White kunt u ook vinden op www.sunshower.nl.

Controleer het volgende:

- ☐ Handleiding deel 1 dient volgens de instructies uitgevoerd te zijn. www.sunshower.nl
- ☐ De inbouwdiepte, gemeten vanaf de tegel, is minimaal 10cm. Afhankelijk van de gekozen ventilatie kan dit meer zijn.
- ☐ De stroomvoorziening, een YmVK kabel min. $3 \times 1.5\text{mm}^2$, zit op een eindgroep waarop een vermogen van 1010W mogelijk is. De eindgroep is voorzien of zit achter een aardlekschakelaar van 30mA
- ☐ Er is een ventilatie aanvoer (onder) en afvoer (boven) aanwezig van tenminste 60 cm^2
- ☐ Het wandframe is gemonteerd en rondom afgekit op de tegel.

