



NL

Montagehandleiding
Palaf Radiator

ENG

Assembly Manual
Palaf Radiator

DE

Montageanleitung
Palaf Radiator

NL VOORZICHTIG


Installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

ENG CAUTION

Installation must be done by qualified personnel.

DE VORSICHT

Die Installation muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.



NL - Bevestigingsset
4 beugels

ENG - Fixing Kit
4 Brackets

DE - Befestigungssatz
4 pro Montageteil

NL VOORZICHTIG

Bevestig de ondersteuningsbeugels door een geschikte plug te kiezen, afhankelijk van het type muur, en controleer of de montage veilig en correct is uitgevoerd.

ENG CAUTION

Fix the support brackets by choosing a suitable dowel depending on the type of wall, and check that the mounting is secure and carried out properly.

DE VORSICHT


Befestigen Sie die Stützbügel, indem Sie je nach Wandtyp einen geeigneten Dübel auswählen, und überprüfen Sie, ob die Befestigung sicher und ordnungsgemäß durchgeführt wurde.




NL - Voor wandinstallatie, volg dan de onderstaande stappen:

ENG - For wall installation, please act as follows:


DE - Für die Wandinstallation, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:




| 1 |



| 2 |



| 3 |



ARTICLE CODE	H	L	B	C	D	E
PAL8346W	510	830	460	46	4	45
PAL8346MZ	510	830	460	46	4	45
PAL10560W	650	1055	600	46	4	45
PAL10560MZ	650	1055	600	46	4	45
PAL12046W	510	1205	460	46	4	45
PAL12046MZ	510	1205	460	46	4	45